



## Kontakte

Kontakte	Typ	Anschlussbereich	Artikelnummer
	Crimpstift 0,6 mm, gedreht <sup>1</sup>	0,08 – 0,34 mm <sup>2</sup>	7.010.980.641
	Crimpbuchse 0,6 mm, gedreht <sup>1</sup>	0,08 – 0,34 mm <sup>2</sup>	7.010.980.602
	Crimpstift 1 mm, gedreht <sup>2</sup>	0,14 – 1 mm <sup>2</sup>	7.010.941.001
	Crimpstift 1 mm, gedreht <sup>2</sup>	0,75 – 1,5 mm <sup>2</sup>	7.010.941.021
	Crimpbuchse 1 mm, gedreht <sup>2</sup>	0,14 – 1 mm <sup>2</sup>	7.010.941.002
	Crimpbuchse 1 mm, gedreht <sup>2</sup>	0,75 – 1,5 mm <sup>2</sup>	7.010.941.022
	Crimpstift 2 mm, gedreht <sup>2</sup>	0,75 – 2,5 mm <sup>2</sup>	7.010.942.001
	Crimpstift 2 mm, gedreht <sup>2</sup>	2,5 – 4 mm <sup>2</sup>	7.010.942.011
	Crimpbuchse 2 mm, gedreht <sup>2</sup>	0,75 – 2,5 mm <sup>2</sup>	7.010.942.002
	Crimpbuchse 2 mm, gedreht <sup>2</sup>	2,5 – 4 mm <sup>2</sup>	7.010.942.012



<sup>1</sup> passende Crimpzange 7.000.900.907, Crimpzangeneinstellung siehe Seite 71

<sup>2</sup> passende Crimpzange 7.000.900.901, Crimpzangeneinstellung siehe Seite 139